Information sur le produit

PANNEAU MURAL TIBET

Numéro d'article : TIBET



169,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Tibet

Collection Stone · 3 teintes

De grands blocs de pierre – larges et calmes

Tibet présente de grands blocs de pierre plats en larges assises. Les panneaux sont découpés en décalé en haut et en bas, si bien que les assises se prolongent au-delà des raccords.

Blanc sable et Blanc Italia paraissent clairs, Rouge tuile chaleureux et intense. De grandes dalles de pierre pour salons, lofts et bureaux.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,96 m² par panneau** Prix par m²**env. 176,04 CHF** Dimensions extérieures**150 × 80 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–3 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**3 numéros de teinte**

Pourquoi Panelpiedra

Information sur le produit

Aspect dalles de pierre sans maçonnerie avec Tibet

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables grands blocs de pierre. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Âme en polyuréthane, couche de surface dure et robuste.

Fiche technique

Dimensions et dessins Tibet

Panneau · 150 × 80 cm Tibet : panneau 150 × 80 cm Profil · épaisseur 1–3 cm Tibet : profil, épaisseur 1 à 3 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,96 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Tibet Numéros de teinte PR-330 Blanc sable, PR-331 Blanc Italia, PR-332 Rouge tuile Dimensions extérieures 150 × 80 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,96** m² Épaisseur 1–3 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Teintes

Quelle teinte ? Tibet en 3 tons de pierre

Tibet est disponible en trois teintes : Blanc sable (PR-330), Blanc Italia (PR-331) et Rouge tuile (PR-332). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-330Blanc sable PR-331Blanc Italia PR-332Rouge tuile Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article	Poids kg par panneau	Pièces par carton	Nombre max. de panneaux par palette	Mastic pour joints	Couleur de joint	Sprays de couleur
PR-330 Panneau Blanc sable	6–7	4	48	MSA-10	–	**PTX-01** **PTE-21** PTE-35
PR-331 Panneau Blanc Italia	6–7	4	48	MSA-70	–	**PTX-20**
PR-332 Panneau Rouge tuile	6–7	4	48	MSA-70	–	**PTX-11** **PTE-23**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n'indique aucune pièce d'angle.

Information sur le produit

MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-21 patine brune · PTE-23 patine blanche · PTE-35 patine Rouille · PTX-01 Beige ardoise · PTX-11 Rouge vieilli · PTX-20 Blanc Italia.

Calculateur de panneaux

Voici combien de panneaux Tibet il vous faut

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

Avec les dimensions de votre mur issues du calculateur, l’animation montre comment les panneaux sont posés au mur rangée par rangée en partant d’en bas à gauche. Coupes en orange avec dimension, restes dans la caisse.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Information sur le produit

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Aspect dalles de pierre pour salons, lofts, bureaux et cabinets : Tibet

Tibet donne à chaque pièce un mur calme fait de grands blocs de pierre, privé comme professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Salon

De grandes dalles au salon

Les grandes dalles de Tibet paraissent calmes et généreuses. Un fauteuil à oreilles devant suffit comme accent.

Loft

Mur en pierre coloré près de la fenêtre

En Rouge tuile, Tibet apporte une touche de couleur chaleureuse, surtout devant de grandes fenêtres.

Bureau et cabinet

Mur de dalles clair au bureau

Dans les teintes claires, Tibet paraît net et ordonné au bureau.

Salle à manger

Dalles de pierre près de la table à manger

Derrière la table à manger, Tibet donne à la pièce une surface calme à la structure fine.

Poser soi-même

Réaliser soi-même un mur en pierre Tibet

Vous posez Tibet vous-même. Le panneau pèse 6–7 kg, un outillage courant suffit, et il se visse directement au mur. Aucune maçonnerie n’est nécessaire.

Pose de Tibet en quatre étapes

1 Découper Vous obtenez un très bon résultat avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Vaporisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur avant de visser. 2 Fixer Fixez avec 4–8 vis, après avoir aligné le panneau. 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Pour finir, harmonisez les jonctions et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur, et le travail est terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Liste d’outils Tibet

Pour scier, une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, ainsi qu’une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Information sur le produit

Mastic pour joints pour les jonctions et les vis, kit de retouche couleur pour les arêtes.

Bords de mur ouverts : Vous fermez les arêtes ouvertes en bordure avec du mastic pour joints ou un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Murs terminés et échantillons : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Bon à savoir sur Tibet avant l’achat Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 150 × 80 cm en dimensions extérieures, avec décalage latéral, et couvre 0,96 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux avec 10 % de chutes.

Pourquoi le panneau est-il découpé en décalé ?
Selon la fiche technique, la moitié supérieure du panneau est décalée de 30 cm par rapport à la moitié inférieure. Les panneaux s’emboîtent ainsi les uns dans les autres et les assises se prolongent sans interruption.

Tibet convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Tibet est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
La fiche technique ne mentionne aucune pièce d’angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Avec des vis, vous posez vous-même. Sur demande, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux un kit de retouche couleur. Nous déterminons quel kit. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

options disponibles

Information sur le produit

Coloris STONES



PR-330



PR-331



PR-332