Informazioni sul prodotto

VINTAGE BELVER

N. art.: VINTAGE-BELVER



182,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	180,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	179,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	178,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	177,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Belver

Collezione Vintage · 6 tonalità

Cassettoni con stelle floreali – struttura chiara, eleganza

Belver suddivide ogni pannello in quattro cassettoni, ciascuno a sua volta in quattro riquadri con stelle floreali. Il motivo risulta ordinato e classico, come un antico soffitto a cassettoni sulla parete.

Informazioni sul prodotto

Sei tonalità, dal chiaro Bianco Italia allo scuro Ruggine, fanno apparire Belver tranquillo o intenso.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,04 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 175,00 CHF** Dimensioni esterne**102 × 102 cm** Spessore**2–3,5 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**7–8 kg per pannello** Tonalità**6 numeri di tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto ornamento senza opere murarie con Belver

- 1**Ornamento in rilievo**Rilievo chiaramente strutturato con spessore da 2 a 3,5 cm. I cassettoni proiettano ombre sottili.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero del vero stucco. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Lo strato superficiale è duro, l’anima è in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Belver

Pannello · 102 × 102 cm Belver: pannello 102 × 102 cm Profilo · spessore 2–3,5 cm Belver: profilo, spessore da 2 a 3,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,04 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Vintage / Belver Numeri di tonalità PR-1020 Bianco Italia, PR-1021 Bianco invecchiato, PR-1022 Ocra Decape, PR-1023 Marrone Decape, PR-1024 Grigio Decape, PR-1025 Ruggine Dimensioni esterne 102 × 102 cm Superficie coperta per pannello **1,04** m² Spessore 2–3,5 cm Peso 7–8 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Scelta delle tonalità

Belver in 6 tonalità – pannelli murali effetto stucco

Belver è disponibile in sei tonalità: Bianco Italia (PR-1020), Bianco invecchiato (PR-1021), Ocra Decape (PR-1022), Marrone Decape (PR-1023), Grigio Decape (PR-1024) e Ruggine (PR-1025). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e alla voce «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-1020Bianco Italia PR-1021Bianco invecchiato PR-1022Ocra Decape PR-1023Marrone Decape PR-1024Grigio Decape PR-1025Ruggine Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Informazioni sul prodotto

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-1020** Pannello Bianco Italia7–8448 MSA-70– **PTX-20PR-1021** Pannello Bianco invecchiato7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1022** Pannello Ocra Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1023** Pannello Marrone Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1024** Pannello Grigio Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1025** Pannello Ruggine7–8448 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

BR-01 spray antiruggine · MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-22 patina grigia · PTE-28 patina Ruggine (con applicatore) · PTX-20 Bianco Italia · PTX-24 colore Metallo arrugginito · PTX-71 Bianco Italia Decapé · PTX-72 colore Decapé Ocra · PTX-73 colore Decapé Marrone · PTX-74 colore Decapé Grigio.

Calcolatore di quantità

Calcolare quantità e prezzo per Belver

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Informazioni sul prodotto

Ecco come viene posata la vostra parete ornamentale

Larghezza e altezza della parete arrivano direttamente dal calcolatore di pannelli. I pannelli vengono posati fila per fila partendo dal basso a sinistra, ogni taglio è segnato in arancione, i resti adatti vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Ambiti di impiego

Effetto ornamento per camera da letto, soggiorno e hotel: Belver

Belver dà a ogni ambiente una parete classica ed elegante, privato o commerciale. Senza stuccatore, senza malta e senza tempi d’attesa. Ambienti che restano nella memoria.

Camera da letto

Parete a cassettoni in camera da letto

In camera da letto Belver risulta chiaramente strutturato e tranquillo.

Soggiorno

Parete a cassettoni dietro il divano

Dietro il divano i cassettoni con stelle floreali danno struttura all’ambiente.

Hotel

Parete a cassettoni nella camera d’hotel

Nella camera d’hotel Belver risulta elegante e senza tempo.

Angolo lettura

Parete a cassettoni con lampada da terra

Una lampada da terra fa risaltare le stelle floreali nella luce radente.

Posa

Ecco come posare i pannelli murali Belver

Belver lo posate da voi. Un pannello misura 102 × 102 cm e secondo la scheda tecnica pesa 7–8 kg. Si sega e si fora con attrezzi normali e si avvita direttamente alla parete, senza malta e senza stuccatore.

Informazioni sul prodotto

Quattro passi per la parete Vintage

1 Tagliare Il taglio più pulito si ottiene con sega circolare e binario di guida, ma va bene anche il seghetto alternativo. Subito dopo il taglio spruzzate i bordi con il kit di ritocco colore: così le scheggiature non si notano. 2 Fissare Tenere il pannello contro la parete e fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Applicate lo stucco per fughe nelle giunture e sulle teste delle viti. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Infine ritoccate le fughe e i bordi di taglio con il kit di ritocco colore, e la parete è pronta.

Consigliamo le viti. Più veloce che

Attrezzi per la parete ornamentale

Vi servono sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria e livella.

Lo stucco per fughe chiude i giunti e copre le viti, il kit di ritocco colore colora i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi visibili con stucco per fughe o copriteli con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team di posa opera in tutta la Svizzera. Nell’esposizione di 290 m² in Zürcherstrasse 64 a 8500 Frauenfeld vedete campioni e pareti finite.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Domande frequenti sulla parete ornamentale Belver Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 102 × 102 cm, con bordi diritti, e copre 1,04 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli con il 10 % di sfrido.

Quanti pannelli Belver ci sono in un cartone?
Secondo la scheda tecnica 4 pannelli per cartone, quindi 4 m².

Belver è adatto per l’esterno?
No, non per l’esterno. Belver è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?

Informazioni sul prodotto

Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
Non necessariamente. Con le viti posate da soli. Se preferite far posare, il nostro team viene in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Ogni 3 pannelli una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) e ogni 15 pannelli un kit di ritocco colore. Quale kit si abbina al vostro numero di tonalità lo determiniamo noi. Il calcolatore qui sopra tiene conto di entrambi.

opzioni disponibili

Colore VINTAGE


PR-1020


PR-1021


PR-1022


PR-1023


PR-1024


PR-1025 (+6,00 CHF)