Informazioni sul prodotto

CEMENTOS BLOQUE

N. art.: CEMENTOS-BLOQUE



410,00 CHF / 1 pannello = 2,43 m²

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità

a partire da 10 pannelli = 2,43 m²	408,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pannelli = 2,43 m²	407,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pannelli = 2,43 m²	406,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pannelli = 2,43 m²	405,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Cementos Bloque

Collezione Cement · PR 970

Parete in blocchi di cemento in grande formato – semplicemente avvitata invece che murata

Bloque riproduce una parete murata in blocchi di cemento: blocchi netti posati a regola d’arte, con fughe e la superficie ruvida del blocco di calcestruzzo. Industriale, grafico e deciso.

Un pannello copre circa 2,4 m² ed è a incastro laterale, così la tessitura prosegue su tutta la parete. Parete in blocchi di cemento per showroom, loft e uffici.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**2,43 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 168,72 CHF** Dimensioni esterne**221 × 121 cm, a incastro laterale** Spessore**2 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**14–16 kg per pannello** Numero di tonalità**PR-970**

I vostri vantaggi

Perché i pannelli in pietra ricostruita di Panelpiedra

- 1**Incredibilmente realistico**Riprodotto da una vera muratura in blocchi di cemento con fughe. Tatto perfetto: la superficie al tatto è come un vero blocco di calcestruzzo.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Più leggero dei blocchi di cemento. Un pannello copre 2,43 m², perciò la posa riesce meglio in due.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Lo strato superficiale duro poggia su un solido nucleo in poliuretano.

Scheda tecnica

Informazioni sul prodotto

Misure e disegni Cementos Bloque

Pannello · 221 × 121 cm Cementos Bloque: pannello 221 × 121 cm Profilo · spessore 2 cm Cementos Bloque: profilo, spessore 2 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

2,43 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Cement / Bloque Numero di tonalità PR-970 (Grigio) Dimensioni esterne 221 × 121 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **2,43** m² Spessore 2 cm Peso 14–16 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Impiego Interni Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numero di tonalità

Un colore, un effetto chiaro

Cementos Bloque è disponibile nella tonalità PR-970 (Grigio). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-970Grigio Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-970** Pannello Grigio14–16–– MSA-10– **PTX-64**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

MSA-10 stucco per fughe Beige · PTX-64 colore Cemento.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli vi servono?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nel piano di posa come viene posata la vostra parete in pietra

Informazioni sul prodotto

ricostruita.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 2 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 3 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita

Qui vedete la vostra parete con le misure del calcolatore di pannelli. I pannelli compaiono nella loro forma reale, fila dopo fila partendo dal basso a sinistra. Ogni taglio è quotato in arancione, gli sfridi adatti vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto blocchi di cemento per showroom, loft, uffici e studi medici: Cementos Bloque

Bloque conferisce a ogni ambiente il carattere di una parete murata in blocchi di cemento, in casa come in ambito commerciale. Senza muratore e senza malta.

Showroom

Parete in blocchi di cemento nello showroom

Informazioni sul prodotto

Nello showroom Bloque offre al marchio uno sfondo solido. I loghi si possono applicare direttamente sopra.

Loft

Blocchi di cemento nel loft

Nel loft Bloque sembra una parete murata in blocchi di cemento.

Ufficio e studio medico

Parete industriale in ufficio

In ufficio Bloque porta un robusto look da officina.

Garage e officina

Blocchi di cemento nel locale hobby

Nel locale hobby o in garage Bloque appare autentico e resta leggero.

Posa

Avvitare da sé, senza muratore

Cementos Bloque lo posate da voi. Un pannello pesa 14–16 kg, segate e forate con utensili normali e lo avvitate direttamente alla parete. Senza cassero, senza intonacatore.

In quattro passaggi 1 Tagliare Il taglio si esegue con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Subito dopo, prima di fissare il pannello alla parete, spruzzate i bordi con il kit di ritocco colore: le sbavature della lama spariscono. 2 Fissare Allineare il pannello e montarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Chiudere i giunti e coprire le teste delle viti con lo stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Per finire, ripassare l’incastro e i bordi di taglio con il kit di ritocco colore. La vostra parete in pietra ricostruita è pronta.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Attrezzi e accessori

Livella, avvitatore a batteria e seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida.

Lo stucco per fughe per giunti e teste delle viti, il kit di ritocco colore per i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: I bordi visibili sul margine vengono rifiniti con stucco per fughe o coperti con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Informazioni sul prodotto

Il nostro team posa in tutta la Svizzera

Il nostro team di posa interno è al vostro servizio in tutta la Svizzera. Campioni e pareti finite: esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Cosa vogliono sapere i clienti prima dell'acquisto

Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?

Un pannello misura 201 × 121 cm (dimensioni esterne) più 20 cm di incastro laterale e copre 2,43 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 5 pannelli, compreso il 10 % di sfrido.

Posso posare Bloque da solo?

Un pannello pesa 14–15 kg e misura 201 × 121 cm (più l'incastro laterale). Per tenerlo in posizione consigliamo una seconda persona.

Cementos Bloque è adatto all'esterno?

No. Cementos Bloque è prodotto nella versione PR per interni.

Mi serve un artigiano?

No. Bastano le viti. Chi preferisce affidare il lavoro prenota il nostro team di posa, in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

Vi servono una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) ogni 2 pannelli e un kit di ritocco colore ogni 3 pannelli. Quale kit di ritocco colore sia adatto lo decidiamo in base al vostro numero di tonalità. Il calcolatore di pannelli lo calcola da sé.

opzioni disponibili

Colore CEMENTOS

Informazioni sul prodotto



PR970