Informazioni sul prodotto

PANNELLI TIBET

N. art.: TIBET



169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Tibet

Collezione Stone · 3 tonalità

Grandi blocchi di pietra – ampi e tranquilli

Tibet presenta grandi blocchi di pietra piatti in corsi ampi. I pannelli sono tagliati sfalsati in alto e in basso, così i corsi proseguono oltre i giunti.

Bianco sabbia e Bianco Italia risultano chiari, Rosso tegola caldo e intenso. Grandi lastre di pietra per soggiorni, loft e uffici.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,96 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 176,04 CHF** Dimensioni esterne**150 × 80 cm, a incastro laterale** Spessore**1–3 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**3 numeri di tonalità**

Perché Panelpiedra

Effetto lastre di pietra senza opere murarie con Tibet

Informazioni sul prodotto

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da veri grandi blocchi di pietra. Al tatto, la superficie è come pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Anima in poliuretano, strato superficiale duro e robusto.

Scheda tecnica

Misure e disegni Tibet

Pannello · 150 × 80 cm Tibet: pannello 150 × 80 cm Profilo · spessore 1–3 cm Tibet: profilo, spessore da 1 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,96 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Tibet Numeri di tonalità PR-330 Bianco sabbia, PR-331 Bianco Italia, PR-332 Rosso tegola Dimensioni esterne 150 × 80 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,96** m² Spessore 1–3 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Tonalità

Quale tonalità? Tibet in 3 tonalità di pietra

Tibet è disponibile in tre tonalità: Bianco sabbia (PR-330), Bianco Italia (PR-331) e Rosso tegola (PR-332). Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-330Bianco sabbia PR-331Bianco Italia PR-332Rosso tegola Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-330** Pannello Bianco sabbia6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTE-35**PR-331** Pannello Bianco Italia6–7448 MSA-70– **PTX-20PR-332** Pannello Rosso tegola6–7448 MSA-70– **PTX-11** **PTE-23**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

Informazioni sul prodotto

MSA-10 stucco per fughe Beige · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-21 patina marrone · PTE-23 patina bianca · PTE-35 patina Ruggine · PTX-01 Beige ardesia · PTX-11 Rosso invecchiato · PTX-20 Bianco Italia.

Calcolatore di pannelli

Ecco quanti pannelli Tibet vi servono

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Con le misure della vostra parete dal calcolatore, l’animazione mostra come i pannelli vengono posati sulla parete fila per fila partendo dal basso a sinistra. Tagli in arancione con misura, resti nella cassetta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Informazioni sul prodotto

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Idee per i vostri ambienti

Effetto lastre di pietra per soggiorni, loft, uffici e studi medici: Tibet
Tibet dona a ogni ambiente una parete tranquilla di grandi blocchi di pietra, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Soggiorno
Grandi lastre in soggiorno

Le grandi lastre di Tibet risultano tranquille e generose. Una poltrona bergère davanti basta come accento.

Loft
Parete in pietra colorata accanto alla finestra

In Rosso tegola Tibet crea un caldo accento di colore, soprattutto davanti a grandi finestre.

Ufficio e studio medico
Parete chiara a lastre in ufficio

Nelle tonalità chiare Tibet appare in ufficio nitido e ordinato.

Sala da pranzo
Lastre di pietra accanto al tavolo da pranzo

Dietro il tavolo da pranzo Tibet dona all’ambiente una superficie tranquilla dalla struttura fine.

Posare da sé

Realizzare da sé una parete in pietra Tibet
Tibet lo posate da voi. Il pannello pesa 6–7 kg, bastano utensili normali e si avvita direttamente alla parete. Non si mura nulla.

Posa di Tibet in quattro passi

1 Tagliare Un ottimo risultato lo ottenete con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore prima di avvitare. 2 Fissare Fissate con 4–8 viti, dopo aver allineato il pannello. 3 Chiudere le fughe Chiudete con stucco per fughe giunture e teste delle viti. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Infine uniformate giunture e bordi di taglio con il kit di ritocco colore, e il lavoro è fatto.
Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Elenco degli utensili Tibet

Per segare, sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, inoltre avvitatore a batteria e livella.

Informazioni sul prodotto

Stucco per fughe per giunture e viti, kit di ritocco colore per i bordi.

Bordi di parete aperti: I bordi aperti al margine si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l'illuminazione

Far posare

Il nostro team di posa realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. Pareti finite e campioni: esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Da sapere su Tibet prima dell'acquisto Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 150 × 80 cm, sfalsato lateralmente, e copre 0,96 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 12 pannelli con il 10 % di sfrido.

Perché il pannello è tagliato sfalsato?
Secondo la scheda tecnica, la metà superiore del pannello è sfalsata di 30 cm rispetto a quella inferiore. In questo modo i pannelli si incastrano tra loro e i corsi proseguono senza interruzioni.

Tibet è adatto per esterni?
No, non per esterni. Tibet è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. Con le viti posate da soli. Su richiesta il nostro team esegue la posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Per 3 pannelli vi serve una cartuccia di stucco per fughe (310 ml), per 15 pannelli un kit di ritocco colore. Quale kit, lo determiniamo noi. Il calcolatore di pannelli ne tiene conto automaticamente.

opzioni disponibili

Informazioni sul prodotto

Colore STONES



PR-330



PR-331



PR-332